

FCT10b

Nyt batteri isættes

Der høres 1 "beep" hvert 4. sekund.

Fabrikkoden indtastes (12345678) efterfulgt af "Nøgle"
"beep" ophører. (ved fejl høres 3 korte "beep", prøv igen)

Kodetastaturet har 10 **lagerpladser** (0 til 9), der hver kan indeholde en **pin-kode** (2-6 cifre) med tilhørende **sendefrekvens**.

Programmering:

Tast "Nøgle"

Tast fabrikkoden (12345678)

Tast "Nøgle"

- langt "beep"

Indtast en **lagerplads** (vælg 0 til 9 på tastaturet)

Tast "Nøgle"

- langt "beep"

Indtast valgfri **pin-kode** (2-6 cifre)

Tast "Nøgle"

- langt "beep"

Nu er **pin-koden** i **lagerpladsen**, så skal **frekvensen** blot parres dertil.

Frekvensen findes i håndsenderen:

① Placer håndser til tæt ved kodetastaturet

Tast **pin-kode**

Tryk og hold den knap på håndsenderen nede som aktiverer den ønskede port/automatik.

Tast "Nøgle" og hold den nede mens korte "beep" lyder – hvis der lyder hidsige små "beep" fanger tastaturet ikke signalet fra håndsenderen. Flyt lidt på håndsenderen, prøv igen fra ①.

- langt "beep"

Slip knapperne

Afprøv produktet.

Hver gang man skal fortage sig noget, afventes langt "beep" og lyset slukker, inden man går i gang.

Hidsige "beep" betyder der er noget galt.

3 korte "beep" betyder fejl, i modsætning til et langt, der betyder OK

For ekstra sikkerhed kan fabrikkoden udskiftes.

Se manualen, og husk for alt i verden den ny "fabrikkode".

Den kan ikke nulstilles, uden tastaturet sendes til fabrikken.