




- ▶ 4 x 1,5 V
type AAA
(LR03)

1

- ▶ Tryk på en knap,
så tastaturet lyser
- ▶ Tryk på nøgleknappen



- ▶ Tryk på cifferknap **1** for
1. hukommelsesplads eller
cifferknap **2** for
2. hukommelsesplads eller
cifferknap **3** for
3. hukommelsesplads

2



- ▶ Tryk på
nøgleknappen

3



- ▶ Indtast den
4-cifrede talkode

4



- ▶ Tryk på
nøgleknappen

5




- ▶ Indtast talkoden
igen

6



- ▶ Tryk på
nøgleknappen



► Hold håndsenderen til højre for FCT 3.

► Tryk på håndsenderknappen, hvis trådløse kode skal overføres, og hold den trykket ind.

► Tryk på en knap, så tastaturet lyser.
► Indtast talkoden, hvis trådløse kode skal ændres.

► Tryk på nøgleknappen og hold den trykket ind. Hvis den trådløse kode registreres, blinker LED'en hurtigt og slukkes efter 2 sekunder.
► Slip knapperne.