



# homee Kompatibilitätsübersicht

Stand 08/2020

**HÖRMANN**

# Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Mit der Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain können Sie Ihre Hörmann Tore und Türen noch komfortabler öffnen und schließen.

Tor-Antriebe															
für Produkt	Garagentor	Garagentor	Garagentor	Garagentor	Garagentor	Drehtor	Drehtor	Schiebetor	Schiebetor	Industrie-Rolltor	Industrie-Sektionaltor	Empfänger für Antrieb WA 400			
ab Baujahr	2019	2012		2019	2012	2017	2013	2017	2017	2017	2014	2014			
ab Softwareindex		Bi	Ci		Bi	A	G		A	E	A	C	D		
Funktionen															
Implus öffnen/schließen 		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
Öffnen 	●	●		○	○	●		●	●	●	●	○	○	○	●*
Schließen 	●	●		○	○	●		●	●	●	●	○	○	○	●*
Teilöffnung 		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
Licht ein/aus 		●	●	●	○	●	●		●	●					
Rückmeldungen															
Geöffnet	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●*
Geschlossen	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●*
Teilgeöffnet	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	

● = serienmäßig  
 ○ = optional mit Empfänger ESE BS  
 \* In Verbindung mit der Multifunktions- oder Endlagenplatine

Tor- und Schloss-Antriebe				
		Tür-Antrieb PortaMatic	Schloss-Antrieb SmartKey	Haustürschloss S5/S7 Funk
für Produkt		Zimmertüren	Zimmer- / Funktionstüren	Aluminium-Haustüren
ab Baujahr		2016	2017	
ab Softwareindex				
Funktionen	homeegramm 			
Implus öffnen/schließen 		●		
Öffnen 	●		●	
Daueröffnung ein/aus 				●
Entriegeln 	●		●	
Entriegeln (kurzzeitig) 				●
Verriegeln 	●		●	
Licht ein/aus 		●		
Automatik ein/aus 		●		
Rückmeldungen	Anzeige 			
Geöffnet	●	●	●	
Geschlossen	●	●		
Teilgeöffnet	●	●		
Daueröffnung ein/aus	●			●
Entriegelt	●	●	●	○
Verriegelt	●	●	●	○
Anlaufverzögerung ein/aus	●	●		
Automatischer Zulauf ein/aus	●	●		
Batteriestatus	●		●	

● = serienmäßig  
○ = mit Riegelschaltkontakt

Empfänger							
		HET / S BS	HER 1 / 2 / 4 BS	FES 1 BS	FES 1-1 BS	HEU 2 BS	HET E2 SL BS
für Produkt		elektrische Geräte	elektrische Geräte	Steckdose	Steckdose / Fremdantriebe	elektrische Geräte	Automatik-Poller
ab Baujahr		2016	2012	2016	2016	2016	2018
ab Softwareindex		A					
Funktionen	homeegramm 						
Implus ein/aus 		●	●	●	●	●	
Einschalten für 0,5 s 		●	●		●		
Einschalten für 3 - 180 s 			●				
Einschalten 				●	●	●	
Ausschalten 				●	●	●	
Impuls heben / senken 							●
Senken 							●
Rückmeldungen	Anzeige 						
Eingeschaltet	●	●	●	●	●	●	
Ausgeschaltet	●	●	●	●	●	●	
Eingefahren	●						●
Ausgefahren	●						●*
Teilweise eingefahren	●						●

● = serienmäßig  
\* Signalkit erforderlich